
X7
X4
X15
USB "Mini-B"
VD2
J2
R18
X2
X9
X8
X14
HDMI
R16
VT2
R15
VT1
R17
R9
R13
R14
X10
X1
X13
uSD holder
T1
X11
USB "A"
C1
X5
R1
X3
J1
SW1
SW2
DA1
RS232
X6
DA2
L1
VD1
X12
R19
HL1
R12
Bat1
SK-A20-MB
www.starterkit.ru
V1.A