
DD2
ARM9
DD2
ARM9
GPIO
DD6
DDR2
SDRAM
DD3
NAND
Flash
X16
SD/MMC card
X21
uSD holder
X8
Do not place
DA9
DA2
DA3
X18
SK-AT91SAM9G45/M10-XC6SLX
www.starterkit.ru
V1.A


X2
X11
X5
X19
X20
X15
X13
X1
X6
X17
T1
DD8
DA5
DA4
DD7
X14
X3
X4
Do not place
www.starterkit.ru



www.chinaxkit.com