

X3
X5
X11
DD3
X14
X13
Do not place
X12
X9
DA5
DA4
DA3
DA2
DA1
DD2
X2
X1
DD1
X10
X8
SK-ATM0700D4-Plug
www.starterkit.ru
V3.A