
Не использовать в рабочем проекте!
Поставлен для возможности программирования.
Нужно!
Не устанавливается
SK-T507-SODIMM-MB
www.starterkit.ru
V1.A